

OpenTouch® Suite for MLE



	Modo silencioso.
	Teléfono bloqueado.
	Auriculares conectados /Manos libres conectado
	Cita programada.
	Icono de señal cifrado.
	Wi-Fi.
	Icono de llamada entrante.
	Icono de llamada en curso.
	Icono de llamada retenida.
	Su interlocutor finalizó la conversación.
	Llamada cifrada en curso.
	El concentrador de audio está activado y hay un ordenador conectado al teléfono de oficina.
	Durante la conversación se utiliza el audio Symphonic HD.

Teclas de función

Silencio e interfono.	
Volumen de manos libres, terminal o auriculares. Ajustar el brillo. Ajuste el contraste.	
Servicios de audio (manos libres, terminal o auriculares). Aplicación de concentrador de audio Bluetooth®.	
<ul style="list-style-type: none"> Teclas programables (teclas F1 y F2): el indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla. Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas. Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Las teclas F1 y F2 son teclas de línea. 	
Tecla de rellamada: para acceder a la función 'Rellamada'. En los 8018/8008G/8008 DeskPhones, la tecla de rellamada está asociada con la tecla descolgar cuando el teléfono está en estado inactivo:	
Acceso rápido al menú local de usuario (pulsación prolongada). Para obtener información sobre las funciones de la página 'Menú' y para programar las teclas de la página 'Person' (pulsación breve). No disponible en 8018/8008G/8008 DeskPhone (Teléfonos fijos 8018/8008).	
Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería. Este tecla se ilumina cuando usted ha recibido un nuevo mensaje de voz, mensaje de texto o solicitud de devolución de llamada.	
Tecla 'Manos libres' Para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.	
Tecla FIN Para finalizar una llamada.	

Terminal inalámbrico Bluetooth® (Teléfono de oficina Bluetooth® compatible)

Descolgar/Colgar.	
Volumen/Secreto: <ul style="list-style-type: none"> Realizar pulsaciones cortas sucesivas para ajustar el volumen del microteléfono (3 niveles). Mantener pulsada para que su interlocutor no le oiga cuando hable. 	

Páginas de inicio

- Página de Menús Contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los encabezados.
- Página Perso Contiene teclas de línea y teclas de llamada directa para programar.
- Página Info Contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, recordatorio de citas, etc.

	Gestione el desvío de llamadas pulsando el icono de desvío. <ul style="list-style-type: none"> Flecha fija: el desvío de llamadas no está activado. Flecha intermitente o rotativa de acuerdo con el diseño: desvío de llamadas activado.
--	---

Navegación de pantalla táctil (8078s/8078s BT Premium DeskPhone)

	Seleccione una página pulsando la ficha correspondiente en la pantalla. La página seleccionada se mostrará destacada. Seleccione pulsando la etiqueta en la pantalla. Navegue por la lista (funciones, registro de llamadas, contacto, etc.) pulsando la flecha de arriba y abajo de la pantalla o las teclas de navegación.
	Utilice la tecla programable 'Aceptar' para validar sus selecciones y opciones durante la programación o configuración.
	Utilice el icono 'Atrás/Salir' para regresar al paso anterior.
	Utilice el icono 'Configuración' para acceder rápidamente al menú local de usuario.
	Utilice el icono 'Bluetooth®' para abrir la configuración Bluetooth®.

Teclas de navegación

	Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración. Tecla de navegación izquierda-derecha: utilizado para pasar de una página a otra y mostrar información acerca de las llamadas actuales (llamadas en curso, llamadas retenidas, llamadas entrantes). Tecla de navegación arriba-abajo: permite recorrer el contenido de una página.
	Utilice esta tecla para regresar al paso anterior. Utilice esta tecla para volver a la página de inicio (pulsación rápida).














Menú local de usuario










- O bien - (pulsación prolongada): Abrir el menú local de usuario


Teclado alfanumérico (8018/8008G/8008 DeskPhone)

- Cambie el teclado al modo alfabético con la tecla programada correspondiente. Cuando se activa, el LED de la tecla correspondiente permanece encendido.
- Escriba caracteres alfabéticos. Las teclas numéricas tienen asociadas una serie de letras que podrá introducir si pulsa sucesivamente. El número es el último carácter de la serie. Algunos caracteres especiales se muestran pulsando sucesivamente estas teclas:

	% \$ / ~ & () [] = *
	@ #
	Espacio - _ 1
	+ . , ; : \ ? ! < > 0

Llamada Marque el número directamente o marque el número después de pulsar una tecla de línea (una tecla para descolgar el teléfono o auricular Bluetooth®, tecla de manos libres).	
Llamar por nombre (Directorio de empresa) Introduzca el nombre, el apellido/nombre del contacto o las iniciales y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.	
Responder una llamada Descuelgue el teléfono, utilice una tecla de descolgado (teléfono o teléfono Bluetooth®), utilice la tecla de manos libres o pulse el icono de llamada entrante.	
Ignorar una llamada / Finalizar la llamada.	
Último n° emitido (repet) Mantener pulsada para acceder a la lista de las 8 últimas llamadas marcadas. Pulsar para llamar al último número marcado.	
Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando <i>Solicitud de rellamada</i>	
Poner de una llamada en espera (espera) <i>Espera</i>	
Envío de señalización DTMF <i>Enviar tonos</i> Enviar números.	
Silenciar	
Interfonía El teléfono responde automáticamente la llamada. Antes de ocupar la línea, se escucha una serie de pitidos específicos.	
Cambiar de un modo de audio a otro	
Realización de una segunda llamada durante una conversación <i>2.llam</i>	
Respuesta a una segunda llamada durante una conversación Seleccione el icono de llamada entrante.	
Alternar entre llamadas (solicitud de espera) Seleccione el icono de llamada en espera de la pantalla de conversación.	
Para cancelar la segunda llamada y recuperar la primera Usted recupera automáticamente la primera llamada.	

Transferir una llamada Durante una conversación con un interlocutor. Llame a un segundo contacto. <i>Transf.</i>	
Conferencia Llame al primer contacto. Llame al segundo contacto. <i>Conferencia (Conferencia).</i>	
Llamar mediante teclas de llamada programadas Pulse la tecla deseada de llamada programada.	Personal
Programar las teclas de llamada directa Pulse la tecla 'I' - O bien - <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Program. tecla</i> Seleccione la tecla para el programa. Introduzca el nombre y el número que desea asociar a la tecla.	Menú 
Modificar la tecla programada Pulse la tecla 'I' - O bien - <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Program. tecla</i> Pulse la tecla programada que se va a modificar. Seguir las instrucciones dadas en pantalla.	Menú 
Borre una tecla programada Pulse la tecla 'I' - O bien - <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Program. tecla</i> Seleccione la tecla que se va a borrar. Seguir las instrucciones dadas en pantalla.	Menú 
Personalizar su mensaje vocal <i>Mensajes de voz</i> > <i>Opciones pers.</i> Puede escuchar el saludo, personalizar el saludo y establecer el saludo predeterminado.	
Consulta de su buzón de voz	
Desvío de llamadas a su buzón de voz Seleccione el icono de desvío. <i>DV inme. MV</i> Seleccione el tipo de desvío de llamadas requerido.	
Cancelar el desvío Seleccione el icono de desvío. <i>Desactivar</i> > <i>Anulación desvío</i>	
No molestar Seleccione el icono de desvío. <i>Nomolestar (NoMol)</i>	
Enviar mensajes de texto <i>Msg</i> <i>Enviartexto</i> Introducir el número del destinatario. Seleccionar el tipo de mensaje a enviar (mensaje fijo, nuevo mensaje, etc.).	

Leer mensajes de texto <i>Msje texto nuevo</i> <i>Leer msje</i>	
Información acerca del teléfono	Info.
Bloquear/desbloquear el teléfono <i>Blq</i>	Menú
Ajustar volumen de audio	
Seleccione el idioma que prefiera <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Idioma</i>	Menú
Elija el tono <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Timbre</i> Ajustar el tono mediante los menús siguientes: Melodía, Silencio, Tonos, Volumen, etc.	Menú
Ajustar el brillo del terminal Pulse la tecla 'I' > <i>Visualizar</i> > <i>Brillo</i>	
Ajuste del contraste de la pantalla (8028s/8018) <i>Person</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Contraste</i>	Menú
Modificar la contraseña del equipo <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Clave</i>	Menú
Página de inicio <i>Configuración</i> > <i>Teléf.</i> > <i>Pág.inicio</i> Seleccionar la página predeterminada.	Menú
Concentrador de audio Bluetooth® Puede conectar su teléfono móvil a su teléfono de oficina para utilizarlo como concentrador de audio Bluetooth®. Puede utilizar su teléfono de oficina (modo manos libres, teléfono o auricular) para realizar y recibir llamadas desde su teléfono móvil. Su teléfono de oficina utiliza un timbre específico cuando recibe una llamada desde su teléfono móvil <i>Sonando</i> : define el timbre específico para las llamadas entrantes. <i>Registro de llamadas</i> : consulte el registro de llamadas de su teléfono móvil. <i>Teclado</i> : marque números en su teléfono móvil desde su teléfono de oficina.	 Pulsación larga